



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: GB100

Горелка газовая без пьезоподжига, диаметр сопла 25 мм установка на баллон

Газовая горелка

- Регулируемое пламя
- Быстрое, удобное подсоединение баллона
- Эргономичный дизайн
- Безопасность работы под любым углом (после двух минут прогрева)
- Универсальность (подходит и для домашнего, и для промышленного применения)

Область применения

- Работа с термоусаживаемыми материалами
- Для плавки и сварки изделий из стекла и пластмасс
- Для разжигания огня (костер, мангал, камин и каляян)
- Разморозка замков, водопроводных труб.
- Удаление старой краски.
- Обработка поверхностей и местный подогрев в производственных, лабораторных условиях или мастерских.

Подготовка к работе:

- Поверните регулятор в крайнее правое положение по часовой стрелке.
- Совместите фиксатор горелки с прорезью на кольце-держателе баллона и поверните баллон на 45° по часовой стрелке, держа его строго вертикально.
- Обязательно проверьте, нет ли утечки газа. Если обнаружена утечка газа (запах газа), немедленно вынесите горелку из помещения в хорошо проветриваемое место без источников открытого огня. Если хотите проверить прибор на наличие утечки, делайте это на улице. Проверяйте прибор на утечку газа на улице. Запрещается определять утечку газа с помощью пламени, применяйте мыльную воду.

Меры предосторожности:

- Перед подсоединением газового баллона убедитесь в наличии и целостности соединений.
- Запрещается использовать горелку, если она пропускает газ, имеет повреждения или неисправности.
- Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Перед подсоединением газового баллона убедитесь в наличии и целостности соединений. Не используйте прибор, если соединения повреждены, изношены или имеют трещины. После соединения прибора с газовым баллоном обязательно проверьте место соединения на отсутствие утечки газа. Не зажигайте горелку, если вы обнаружили утечку (по звуку или запаху газа).
- Будьте осторожны - при работе прибора некоторые части могут сильно нагреваться. Не допускайте детей к использованию горелки.
- Запрещается оставлять включенную горелку без присмотра, пламя горелки может погаснуть из-за сильного ветра
- Запрещено использовать прибор в непосредственной близости с местами, где хранятся легковоспламеняющиеся и летучие вещества (например: бумага, бензин, растворители и т.п.).
- Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности в работе.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать или изменять конструкцию газовой горелки, это может привести к неполному сгоранию или утечке топлива.
- Запрещается использовать прибор в закрытых помещениях, в палатках, внутри транспортных средств
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- После окончания работ отсоедините горелку от баллона.
- Внимание: неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Наименование изделия:	Горелка газовая ЭРА GB100 без пьезоподжига, диаметр сопла 25 мм установка на баллон
Тип изделия	Горелка газовая
Артикул/Код товара	GB100 / 50052488
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос БаоличэнБилдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Уполномоченный представитель:	ООО «ЭлектроПро» 127030, Россия, город Москва, ул. Суцёвская, д. 19, стр. 5, этаж 3, помещение I, офис 315
Дата изготовления	Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.